

■ Armadillo-IoT シリーズ別製品対応表

Armadillo-IoT	ATB-AGAD-CAN	ATB-AGAD-USBLAN
G3	×	○
G2	○	△ ※1、※2
X1	×	○ ※3

※1 CONN1 のみ利用可能です（CONN2 では利用できません）。

※2 CONN1 で使用時、USB（CONN7）は無効になります。

※3 X1 基板とコネクタの端面が合いません。ケースに収めて使用される場合はご注意ください。